

2026 年台灣國際工具機展

參展廠商展品進出場次序及注意事項

親愛的展商 您好：

為使「2026 年台灣國際工具機展」進出場作業順暢，相關車輛、參展品及裝潢進出場規定，請配合辦理，一起讓展覽順利舉辦。

一、TMTS 2026 展覽之參展廠商及展品眾多，為有效維持展品進出場之秩序，本會排定展品及裝潢進(出)場日期及時間，以通行證分時分區配置，請參閱附件或上網下載(<https://www.tmts.tw/zh-TW/exhibitor/news/32>)敬請轉交貨車司機及裝潢商使用。相關注意事項內容請轉達貨車司機、裝潢商瞭解，廠商請自行與裝潢商協調機器設備與裝潢施工作業程序。

二、展覽期間規範

展覽日期	時間	注意事項
3 月 25 日(三)	08 : 30 ~ 09 : 30	(1) 每日觀眾進場前，開放輕型展品進場 (2) 此時段手推車進場，敬請使用後場貨梯運送
	09 : 30 ~	(1) 開展期間展場內全面禁止使用任何手推車
3 月 27 日(五)	17 : 30	(2) 每日 18:30 關閉展示燈，18:00 關閉攤位水/電源
	08 : 30 ~ 09 : 30	(1) 觀眾進場前，開放輕型展品進場。 (2) 此時段手推車進場，敬請使用後場貨梯運送。
3 月 28 日(六)	09 : 30 ~ 16 : 00	(1) 開展期間展場內全面禁止使用任何手推車 (2) 展覽最後一日夜間撤場規劃敬請參考：三、出場撤展時間

三、進場佈展規範

1. 參展廠商：

進場日期	時間	注意事項
3 月 20 日(五) 至 3 月 23 日(一)	08 : 00 ~ 17 : 00	(1) 廠商請依附圖時間進場。 (2) 每日車輛最晚進場時間為 16:00 ，請務必妥善安排抵達時間，以免影響後續作業。 (3) 開放貨車進場的條件為廠商代表及堆高機均在現場為準，若僅貨車到達而廠商代表不在現場或沒有堆高機者均不能進場，以避免貨車司機隨地卸貨或占用走道造成困擾，敬請配合。 (4) 如需調整進場時間之廠商，尤其是延後進場時，請務必提供展品尺寸與重量予本會及堆高機廠商，並由參展商主動告知裝潢商變動情況，當天須請參展商派駐專人於現場協助指揮與調度。
3 月 24 日(二)	08 : 00 ~ 17 : 00	(1) 3 月 24 日上午 08:00 開始供應動力用電測試機器。 (2) 車輛不得入場，輕型機器可以手推或使用手推車載運展品者，可繼續進場。 (3) 現場作業之堆高機不在此限。



2. 裝潢商

進場日期	時間	注意事項
3 月 20 日(五) 至 3 月 23 日(一)	08 : 00 ~ 17 : 00	(1) 裝潢商貨車請依附圖時間進場卸貨。 (2) 每日車輛最晚進場時間為 16:00 ，請務必妥善安排抵達時間，以免影響後續作業。 (3) 請與參展廠商事先協調好裝潢與機器放置的施工順序。 展場開放鋪設地毯。
3 月 24 日(二)	08 : 00 ~ 17 : 00	(1) 3 月 24 日上午 08:00 開始供應動力用電測試機器。 (2) 車輛不得入場，輕型機器可以手推或使用手推車載運展品者，可繼續進場。 (3) 裝潢商可繼續現場裝潢作業。

三、出場撤展規範

出場日期	時間	注意事項
3 月 28 日(六)	16 : 00 ~ 18 : 00	(1) 展覽期間嚴禁提前撤場；如有違反情事，將取消其下屆參展資格，敬請配合。 (2) 動力用電供應至 17:30，斷電前僅能拆除公用走道地毯，輕型及手提展品出場，所有車輛不得入場。
	18 : 00 ~ 20 : 00	(1) 18:00 開放貨車進場，請依附圖時間進場卸貨 (該時段未排定之廠商禁止載運機械出場。)
3 月 29 日(日)	08 : 00 ~ 17 : 00	車輛可進場，請依附圖時間出場。
3 月 30 日(一)	08 : 00 ~ 17 : 00	(1) 清場

四、參展品委託搬運注意事項：

- 為確保展品進出場之安全，本展 1 樓展場委由豐城堆高機行、4 樓委由吉豐堆高機行，執行搬運機器之工作。尚未申請者，請於 2026 年 2 月 26 日前，填妥「堆高機服務申請」([TMTS 官網>參展商登入後，於【參展資料遞交系統 附件 7、8】](#))，逕向該公司申請，安排進出場時間。
- 貴公司如因故須指定其他搬運公司，請自行負擔所有投保、安全事宜及負責因發生事故而致毀損展館設施之一切賠償與法律責任。
- 為釐清責任，凡自行委託其他堆高機公司、吊車公司或吊重卡車搬運機器者，須事先填妥「參展廠商自行委託其他搬運公司切結書」(請至 TMTS 網站下載 附件 10-1、10-2、10-3)，並於 2026 年 2 月 26 日前，請線上填寫表格、用印後，上傳 [TMTS 參展資料遞交系統](#)。逾期或未提出前述資料者，本會將禁止其堆高機、吊車或吊重卡車公司進展場作業，敬請配合辦理。

五、進出場車輛注意事項：

- 參展商展品及裝潢商進出場時間依附件貨車進出場分配圖，**參展商代表必須先行抵達展場，確認機台定位點**，再至堆高機服務台報到登記安排卸貨堆高機，卡車才能進場起卸機器。如果廠商代表未報到，即使卡車已先抵達，仍不能進場卸貨。
- 進出場期間，**小客車不得駛入**，只限貨車進場並應按規定路線及速限(10 公里)行駛，展場關閉前



所有車輛須駛離展場。貨車進入展場時，貨車通行證由警衛回收，並預收進場保證金新臺幣 3,000 元，停留時間 1 小時，逾時出場之逾時費以每小時新臺幣 200 元計收。館內 3 米走道禁止臨時停車，車輛請停在館內 6 米走道內再以手推車運至定點。

3. 為使進出場作業順利如期完成，進(出)場貨車請遵照現場警衛人員指揮，按指定進(出)場日期及時間先後順序報到並等候安排進場。
4. 樓板載重限制 (展品)：展覽館 1 樓展場地板載重 5 公噸/平方公尺、4 樓展場地板載重 2 公噸/平方公尺，會議中心 1 樓會議廳地板載重 5 公噸/平方公尺、3 樓會議廳舞台區地板載重 2 公噸/平方公尺 (非舞台區地板載重 1.2 公噸/平方公尺)，入場車輛或物品如超逾貨物入口及貨梯門寬限高等規定者，禁止進入展場；未妥善處置致展場設施毀損者，須負相關賠償責任。
5. 相關載重限制之規定如下表：

(1) 展覽館 1 樓展場 (含入口車道)

進出展場車輛載重規定	
樓板載重限制 (展品)	每平方公尺不得逾5噸。每攤位 (以9平方公尺計) 最高載重量 (包括機器、展示設施及人員重量) 為45噸。
貨車載重限制	<ol style="list-style-type: none"> a. 2軸 20 噸；3軸 35 噸；4軸 44 噸。 b. 兩車安全間距為6公尺以上。 c. 車長16公尺。
堆高機載重限制	<ol style="list-style-type: none"> a. 單一堆高機舉貨總重不得逾 18 噸。 b. 相臨 2 部堆高機分舉不同貨物作業時，距離須維持6公尺以上。 c. 超逾 18 噸貨物 (不得大於 36 噸)，得以 2 部堆高機協同作業，距離須維持 4 公尺以上。 d. 每次舉重至完成卸貨時間不得超逾 50 分鐘。
吊車吊載重限制	<ol style="list-style-type: none"> a. 單一吊車舉重不得超過 27 噸，相臨 2 部吊車分舉不同貨物作業時，距離須維持 9 公尺以上。 b. 最高吊 (荷) 重 18 噸以下之吊車，作業前須於載重支承架下方襯墊木板 (厚度至少 15 公分) 或鋼板 (厚度至少 1.5 公分)；最高吊重 18 噸以上之吊車，作業前須於載重支承架下方襯墊枕木墊材，墊材尺寸不得小於 90 公分 (長) x90 公分 (寬) x15 公分 (高)。 c. 每次舉重至完成卸貨時間不得超逾 50 分鐘。

(2) 展覽館 4 樓展場 (含斜坡道及卸貨平台)

進出展場車輛載重規定	
樓板載重限制 (展品)	每平方公尺不得逾2噸。每攤位 (以9平方公尺計) 最高載重量 (包括機器、展示設施及人員重量) 為 18 噸。
貨車載重限制	<ol style="list-style-type: none"> a. 2軸 15 噸；3軸 25 噸；4軸 35 噸。 b. 兩車安全間距為6公尺以上。 c. 車長14公尺。

堆高機載重限制	<ol style="list-style-type: none"> 單一堆高機舉貨總重不得逾 8 噸。 相臨 2 部堆高機分舉不同貨物作業時，距離須維持 6 公尺以上。 超逾 8 噸貨物（不得大於 16 噸），得以 2 部堆高機協同作業，距離須維持 4 公尺以上。 每次舉重至完成卸貨時間不得超逾 50 分鐘。
吊車吊載重限制	<ol style="list-style-type: none"> 單一吊車舉重不得超過 12 噸，相臨 2 部吊車分舉不同貨物作業時，距離須維持 9 公尺以上。 最高吊（荷）重 8 噸以下之吊車，作業前須於載重支承架下方襯墊木板（厚度至少 15 公分）或鋼板（厚度至少 1.5 公分）；最高吊重 8 噸以上之吊車，作業前須於載重支承架下方襯墊枕木墊材，墊材尺寸不得小於 90 公分（長）x90 公分（寬）x15 公分（高）。 每次舉重至完成卸貨時間不得超逾 50 分鐘。

6. 車身總重在 15 公噸以上之貨車（以車身或行車執照載明者為準），或任何噸位之起重機（吊車）、堆高機及吊貨卡車等進場作業，應填具「外貿協會臺中國際會展中心重型車輛入場申請表」經由租用單位於進（出）場 5 天前向臺中國際會展中心管理單位提出申請。進場時須提示 24 小時內「地磅單」經臺中國際會展中心同意後於許可之時段內入場作業。
7. 吊車（含吊貨卡車）入場作業空氣汙染防制費收費方式：
 - (1) 於上班時段（上班日上午 6 時至下午 7 時）入場作業：申請單位至遲須於入場 2 個上班日前填妥「吊車（含吊貨卡車）入場作業申請表」並送達外貿協會場地管理組，入場時並須繳保證金新台幣 2 千元（機械類或大型展覽得另訂較高金額）。車輛使用者須負責將現場保全提供之轉接頭與鋁風管套接於車輛之排氣管出口，並於作業結束後將該轉接頭與鋁風管交還該保全。
 - (2) 上述空汙防制之費用為第 1 小時收費 500 元，之後每小時 300 元，計價時間自車輛申請入場時間起算至離場為止，不足 1 小時之部分，以 1 小時計。車輛入場申請未及於 2 個上班日前送達外貿協會場地管理組者，費用依上列標準加收 50%。
8. 抓斗車禁止入場。
9. 進場車輛動線
 - (1) 展覽館
 - a. 大貨車（請見下圖示意）

1 樓展場：由僑大路 C-1 車道進入（坡道寬度 7.8 公尺，車輛限高 4 公尺）。

4 樓展場：由僑大路 C-2 車道進入（坡道寬度 8.5 公尺，車輛限高 4 公尺）。
 - b. 小貨車可經由東南側僑大路 D 車道（坡道寬度 6.5 公尺，車輛限高 4 公尺）進入地下 2 樓停車場，經 5 號與 7 號貨梯前往 1、4 樓展場。
 - (2) 會議中心
 - a. 1 樓水滴廳：小貨車由會展中心東側中科路出入口，從 12 號貨梯旁走廊進入。
 - b. 3 樓西大墩廳：小貨車由會展中心東側中科路出入口，經 13 號貨梯前往 3 樓，再由 FSD13 鐵捲門進入。
 - c. FSD13 鐵捲門限高 2.7 公尺、寬度 4 公尺。



10. 貨物出入口高度及寬度

- (1) 展覽館：限高 4 公尺
 - a. 1 樓南側 E 展場：5.6 公尺寬，計 2 處。
 - b. 1 樓南側 F 展場：5.6 公尺寬，計 2 處。
 - c. 4 樓南側 G 展場：2.2 公尺高，3.35 公尺寬，計 1 處 (單向)。若高於 2.2 公尺需自 H 展場進/撤場。
 - d. 4 樓南側 H 展場：5.6 公尺寬，計 2 處 (雙向)。
- (2) 會議中心：限高 2.7 公尺
 - a. 1 樓水湳廳南側 FSD13 鐵捲門：3.8 公尺寬，計 1 處。
 - b. 3 樓西大墩廳南側 FSD13 鐵捲門：3.75 公尺寬，計 1 處。

11. 貨梯尺寸及載重 (禁止車輛進入，僅開放油壓拖板車與高空作業車)

- (1) 5 號貨梯：地下 1 樓出入口高度 2.25 公尺，高度 3.25 公尺，寬度 3 公尺，深度 6.8 公尺，載重 6 公噸。
- (2) 6 號貨梯：高度 2.2 公尺，寬度 2.3 公尺，深度 3.4 公尺，載重 3 公噸。
- (3) 7 號貨梯：地下 1 樓出入口高度 2.25 公尺，高度 3.25 公尺，寬度 3 公尺，深度 6.8 公尺，

載重 6 公噸。

- (4) 12 號貨梯：高度 2.25 公尺，寬度 1.6 公尺，深度 4.7 公尺，載重 5 公噸。
- (5) 13 號貨梯：高度 2.9 公尺，寬度 3 公尺，深度 7.8 公尺，載重 6 公噸。
- (6) 運送之物品不得超過上述貨梯標示規格，並應留意各出入口與走廊間天花板高低之變化以免碰撞。

六、參展證件及晚宴邀請卡

1. 配合本屆數位化展覽服務，恕不提供紙本參展商識別證，敬請於參展商資料遞交系統申請帳號後，開啟 **TMTS APP** 進場。
2. 響應環保 2024 年起停止發行展商名錄，相關參展商資料請上 TMTS 官網查閱。
3. 本展訂於 2026 年 3 月 25 日 18:00 假會議中心 3 樓西大墩廳舉辦「展商之夜」；邀請函已於展前寄出，敬請已報名之參展商於當日展覽結束後，移步至會議中心參加晚宴共襄盛舉。

七、裝潢及水電注意事項：

1. 除已購買標準攤位含基本裝潢之外，其他空地攤位皆不含地毯、攤位隔間及任何展示設備或用品，參展廠商應自行佈置攤位及陳列展品。
2. 進出場期間，請為所有施工人員投保意外險，**進出展場請配戴工程安全帽**，請參展廠商要求裝潢商務必遵守施工安全規定，裝潢作業人員於離地面 2 公尺以上之高處施行裝潢作業時，須使用可供勞工安全上下及施作之設備及工作台、佩戴安全帽、安全索。另為配合勞安管理，凡欲進入展館施工者，安全帽均須依規定標示公司名稱，使得入場(進出場期間館方備有施工安全帽供參展廠商租用，惟裝潢商請自備印有公司 Logo 之安全帽始可進場)。
3. 進出場期間，一樓大廳櫃台提供安全帽租借服務；辦理時請抵押有效證件或繳納每頂新台幣 400 元押金。
4. 所有攤位裝潢及展品布置須於 3 月 24 日下午 5 時前布置完畢。未能如期完工而需加班者請於每日下午 2 時前申請，加班費以小時計算，每小時逾時加班費用(未稅價)如下表：

	進出場期間	展出期間
每一展區 1 家廠商加班	65,000 元/小時	125,000 元/小時
每一展區 2 家廠商加班	40,000 元/小時	70,000 元/小時
每一展區 3 家(含)以上廠商加班	30,000 元/小時	50,000 元/小時

5. 參展商申請包柱美化裝潢、搭建連續裝潢牆面長度 6 公尺(含)以上、搭建 2(多)層樓攤位、搭建超高建築高度 4 公尺(含)以上、攤位內懸升氣球、攤位內設置舞台及音響設備、設立電視牆等，請至 TMTS 官網>參展商登入後，於【參展資料遞交系統 附件 3】進行申請。
6. 參展廠商展出及進出場期間，**請自行派員照料展品及裝潢材料，責重展品請妥善保管**，並自行辦理保險，若有遺失主辦單位恕不負責賠償。
7. 佈展期間：參展廠商裝潢時或卸載展品時之廢棄物及機器耗材等，請自行僱工清潔並運離展場，不得堆放於走道或各出進口。

8. 撤展期間：**參展廠商必須請裝潢公司於出場結束日前，將裝潢材料及廢料全部清除並運離展場，攤位地面如有背膠或膠帶等，亦須一併清除，任何場館損傷或未清理完者本會得將相關費用於裝潢保證金扣除。**
9. 參展商請勿將機器冷卻水、油等倒入展場電線溝槽，以免發生危險。

九、展出日期及時間

- (1) 展出日期：3月25日(星期三)至28日(星期六)。
- (2) 展出時間：3月25-27日，09:30 - 17:30
3月28日，09:30 - 16:00
- (3) 展覽期間參展商每日進場時間為08:30。

十、參觀方式

1. 國外買主：至本展網站 www.tmts.tw 或下載 TMTS APP 預先登錄，或現場憑名片1張於4樓換證櫃台登錄換取參觀證進場。
2. 國內業者：至本展網站 www.tmts.tw 或下載 TMTS APP 預先登錄，出示「入場QR Code」掃描入場。
3. 十二歲以下或140公分以下兒童，原則上謝絕進場。若因特殊需求必須進場，需有家長陪同，並簽具安全切結書。

十一、TMTS 大會廠商

請預先至TMTS官網>參展商登入後，於【參展資料遞交系統 附件3、4、5、7、8】申請相關服務。

1. 堆高機：
1樓展場-豐城堆高機行 TEL：04-7323577
4樓展場-吉豐堆高機行 TEL：04-2380-1000
2. 水電：鴻冠事業有限公司 TEL：02-2948-9493
3. 標準裝潢：輝祐實業有限公司 李珮齊小姐 TEL：02-8789-8300 FAX：02-2729-7976

十二、TMTS 展務承辦人

台灣工具機暨零組件工業同業公會 TEL：04-2350-7583 FAX：04-2350-1596
巫冠臻 小姐 mandy@tmba.org.tw
鄭菀儀 小姐 tasha@tmba.org.tw

臺中國際會展中心地下停車場

Taichung International Convention and Exhibition Center Underground Parking

- 停車場營業時間 | 07:00 - 22:00
- 離場前需先完成繳費，繳費後15分鐘內需離場。B1&B2客梯梯廳口設有繳費機，繳費機皆可繳納汽機車停車費，亦歡迎使用線上繳費。
- 入場15分鐘內離場免計停車費。
- 重型機場請停放於汽車停車格並視同汽車費率。
- 營業時間結束若未離場，需於次日才能取車，並將額外酌收300元過夜費。
- 停車場費率：

費率 Parking Fee	汽車 Car	機車 Motorcycle	大型車 Heavy truck
非展覽 期間 Non-Exhibition Period	每小時 Per Hour 30 元 當日最高 180 元 Highest Of The Day	計次 By count 20 元	每小時 Per Hour 70 元 當日最高 無上限 Highest Of The Day Unlimited
展覽期間 (含進場最後一天) Exhibition period (inc. the last day of move in)	每小時 Per Hour 40 元 當日最高 無上限 Highest Of The Day Unlimited	計次 By count 30 元	計次 By count 150 元

- 身心障礙停車享折抵時數4小時，折抵操作方式：

繳費機輸入車號

自動折抵後即可離場

無法折抵請按繳費機上對講機按鈕
向鏡頭出示身障停車證由客服進行處理

參展商可憑參展證兌換停車每日250元
上限券（一張參展證限每日兌換一張）

- 地點：請搭乘客梯前往B1停車場管理室
- 時間：限展覽期間12:00-16:00



若有停車場相關問題，請點擊柵欄/繳費機前對講機，或洽詢管理室專線：04-3702-2506 轉 408

注意事項如有未盡事宜，請至【台灣國際工具機展】網站 www.tmts.tw，參閱參展手冊