



ROTO CLEAR

製作工序一目了然!



ROTO  CLEAR



優點

1. 安裝深度只有33.5mm
2. 革命性的轉盤設計，給您最大的視野
3. 設計輕巧
4. 維護工序化繁為簡；只用一口螺栓，不用一分鐘，無須拆卸整台機器，即可更換新鏡片
5. 安裝工序簡單，以凸緣螺栓或以粘合劑固定即可
6. 整合密封系統；操作可靠性傲視同儕
7. 線性驅動技術，耗電量最低
8. 任作業環境艱難，保持高力矩運作

更多資料，敬請垂詢：

www.rotoclear.com

← 33,5 mm

Rotoclear

製作工序一目了然！任何時候，任何環境，保證觀察窗鏡片不受污垢影響，您可以無間斷地監控工序。本系統適用於任何CNC銑床，車床，加工中心機及測試台。

組裝

本系統可以凸緣螺栓或粘合劑固定於觀察窗上，粘合過程只需依照簡短易明的指引即可，無須繁複工序，無須在觀察窗上鑽孔；無論是原裝或代工(OEM)機件，均可配置。本公司建議以凸緣螺栓模式配置銑床（聚碳酸酯鏡片），以粘合模式配置車床（疊層安全玻璃鏡片）。

原理

即使受水溶性或非水溶性冷卻潤滑劑沖擊，鏡片轉盤在轉動時也能向外排屑。這意味著操作人員能長時間地清晰觀察作業區域，其人身安全亦得以在現行安全操作規程下獲得保障。拜本系統的整合密封系統所賜，本系統在運行時保持平穩安全。無須額外調整，系統的自主控制摩托即可投入運作。本系統能自動開啟過載保護，緊急關閉，及安全重啟程序，以確保系統恆常運作。

290 mm



ROTO CLEAR



AUTZ + HERRMANN
TECHNOLOGIE IN BLECH

Autz + Herrmann GmbH
Carl-Benz Straße 10-12
D-69115 Heidelberg

info@rotoclear.com

www.rotoclear.com

 克普典科技股份有限公司

台北市中正區(10057)信義路二段61號2樓
電話: (02)23517107 傳真: (02)23964950
台中市神岡區(42950)中山路667巷26弄18號
電話: (04)25610236 傳真: (04)25610010
<http://www.capind.com.tw>